

NAVODILA ZA TRANSPORT, MANIPULACIJO, SKLADIŠČENJE IN MONTAŽO PANELOV in PROFILIRANIH PLOČEVIN

1. TRANSPORT

Profilirano pločevino in panele je potrebno prevažati na transportnih sredstvih, ki omogočajo zaščito tovora pred vremenskimi pogoji. Zaščita mora hkrati nuditi tudi paraprepustnost.

Pakete je potrebno ustrezno pričvrstiti z zateznimi trakovi. Robove paketov zaščitimo z ustreznimi kotniki iz kartona, lesa ali plastike.



Šele ko je tovor ustrezno pričvrščen na vozilu, ga lahko zvarujemo z zaščitnimi ponjavami

Pakete panelov in profiliranih pločevin lahko nalagamo enega na drugega, vendar maksimalno 3 v višino.

2. NATOVARJANJE / RAZTOVARJANJE

Natovarjanja oz. raztovarjanja se vrši strojno in sicer z viličarjem ali dvigalom.


Vilice zaščitimo s podlogo, ki preprečuje vtiske na spodnji površini paketov. Vilice (viličar) oz zatezna trakova (dvigalo) morata biti medsebojno odmaknjena za vsaj polovico dolžine panelov. Robove pod zateznimi trakovi zaščitimo z ustreznimi kotniki in / ali podlogami.



Ob sprejemu naročenega materiala je potrebno pregledati dobavljen material in sicer tako po kvaliteti kakor tudi kvantiteti. Morebitne nepravilnosti je potrebno takoj javiti dobavitelju in ob prisotnosti šoferja, zapisati ugotovitve - odstopanja na prevoznico (CMR in dobavnico).

3. SKLADIŠČENJE PANELOV IN PROFILIRANIH PLOČEVIN

Paneli ali profilirana pločevina so pakirani v paketih, ki imajo običajno podloge iz stiroporja, da plošče ne pridejo v stik s tlemi. Naklon paketov, ki se skladiščijo na prostem mora biti minimalno 5%, da se omogoči odtekanje vode (deževnice).



Tovrstne pakete se vedno skladišči pod streho ali pa se mora pakete s tovrstno vsebino zaščititi s ponjavami, ki ne prepuščajo vode, hkrati pa omogočajo izhod pare!



Zaščitno PVC folijo je potrebno odstraniti najkasneje v 30-tih dneh po proizvodnji. V kolikor so paneli izpostavljeni soncu, se PVC folija lahko »zapeče« na pločevino tudi v krajšem časovnem obdobju! Posledično se PVC folija težko odstrani ali pa na pločevini pušča ostanke lepila.

4. MONTAŽA PANELOV in PROFILIRANIH PLOČEVIN

Montažo je potrebno vršiti strokovno in po krovsko kleparskih smernicah.

Pri stenskih oz. fasadnih panelih je le zunanja stran odporna na UV žarke in sicer zunanja stran. Ta je označena na panelu z EXTERNAL SIDE!

Za rezanje plošč se ne sme uporabljati električne brusilke. Ta deluje s preveliko hitrostjo. To lahko povzroči pregrevanje materiala, odstopanje cinka ter

nenadzorovano letenje isker z visoko temperaturo.



Rezanje plošč se vrši s cirkularjem z ustrezno rezalno ploščo, s tračnimi žagami ali obodno žago. Uporablja se lahko tudi ročne škarje. Po vrtnanju ali rezanju je potrebno takoj odstraniti vse opilke!

V kolikor se v paketu pojavi plošča, ki ne ustreza naročeni kvaliteti je potrebno takoj obvestiti dobavitelja. Takšne plošče (v kolikor jo želite reklamirati) nikakor ne smete vgraditi (ali vanjo kakorkoli posegati – rezanje, vrtnanje in podobno) do rešitve reklamacije!

Panelse pritrjuje z ustreznim pritrdilnim materialom (vijaki) in jahači ali s posebnimi kapičastimi podložkami. Podkonstrukcija je vedno potrebno predhodno izravnati saj lahko drugače plošče prenapnemo. To sicer običajno ne vpliva na funkcionalnost strehe ali fasade, vendar lahko povzroča zvočno pokažanje zaradi raztezanja osnovnega materiala.

